

# Reinigungs- und Pflegeanleitung

## PANDOMO - Gusszementbeläge

**Achtung:** Werden zementgebundene Bodenbeläge abgedeckt, ist darauf zu achten, dass kein Wasser unter die Abdeckung gelangen kann. Durchfeuchtete Abdeckungen sind umgehend zu entfernen und durch neue zu ersetzen. Klebebänder dürfen nicht direkt auf den Boden geklebt werden. Keine schweren Gegenstände auf der Abdeckung wegen der Restfeuchte im Bodenbelag lagern.

### Vorbeugende Massnahmen

Ähnlich wie bei einem Parkett können die Oberflächen unserer Bodenbeläge zerkratzt und mechanisch zerstört werden. Wir empfehlen deshalb, schwere Möbelstücke oder Gegenstände zu tragen und ohne einen entsprechenden Schutz nicht herumschieben. Ebenso ist es sinnvoll, Stuhl- und Tischbeine unten mit einem Filz zu versehen. Möbelteile mit einer Unterlage aus Gummi können zu Verfärbungen (Weichmacherwanderung) führen. Für die Reinigung keine scheuernden oder kratzererzeugenden Utensilien einsetzen. Längeres Einwirken von Öl, Wein, Saucen, Kaffee, chemischen Substanzen u.ä. sollte vermieden werden. Keine stark alkalischen oder sauren Reinigungs- und Pflegemittel verwenden.

### Zementgebundene Bodenbeläge

Durch die mineralische und diffundierende Materialzusammensetzung sind die Belagsoberflächen leicht saugend. Bei länger andauernder Nässeinwirkung können Wasserflecken entstehen. Es wird empfohlen, Pflanzentöpfe, Tiergefässe und andere Gegenstände, die tropfen können, mit einem Untersatz zu versehen.

### Unterhaltsreinigung von Bodenbelägen

Zur regelmässigen Reinigung und Pflege wird eine Wischlösung mit REMOP\* und klarem Wasser hergestellt. In dieser Lösung einen Wischmop aus Baumwollfasern auswaschen, auswringen und den Boden anschliessend nebelfrei feucht wischen. Zeitweise die aufgenommenen Schmutzpartikel aus dem Mop im Waschwasser herausnehmen.

### Intensivreinigung von Bodenbelägen

Fettflecken, Absatzstriche und festsitzende Verschmutzungen können in vielen Fällen mit leicht verdünntem REMOP\* und einem weissen Pad beseitigt werden. Aufgrund der schleifenden Wirkung ist dieser Vorgang nur gelegentlich durchzuführen.

### Grundreinigung von Bodenbelägen

Bei starker Verschmutzung können die Bodenbeläge mit dem Grundreiniger ANTIWAX-FORTE\* in verdünnter Anwendung gereinigt werden. **Sollte die Belagsoberfläche mit MEPOL HM\* beschichtet sein, darf die Grundreinigung mit ANTIWAX FORTE\* nur in einer stark wasserverdünnten Konzentration aufgetragen und nur mit kurzer Einwirkdauer verwendet werden.** Für die Grundreinigung braucht es fachliche Kenntnisse. Daher sollte vor der Anwendung mit uns Kontakt aufgenommen werden.

### Produktlieferant

Die mit einem (\*) markierten Produkte können bei der Firma WETROK ([www.wetrok.ch](http://www.wetrok.ch)) bezogen werden.

**Edelmann Böden + Beläge**

Fugenlos genial

Edelmann Böden + Beläge GmbH  
Bern: Feldmoosstrasse 19, 3150 Schwarzenburg  
Rothrist: Rössliweg 29 b, 4852 Rothrist  
Zürich: Thurgauerstrasse 68, 8050 Zürich

Fon 058 426 26 26  
Fax 058 426 26 36  
[info@edelboden.ch](mailto:info@edelboden.ch)  
[www.edelboden.ch](http://www.edelboden.ch)

