

# Reinigungs- und Pflegeanleitung

## ROWOLINE - Wandspachtelbeläge

### Achtung!

Vor der ersten Inbetriebnahme eines ROWOLINE - Wandspachtelbelages ist zu prüfen, ob die Armaturen und Rohrdurchdringungen unter den Abdeckrosetten gut abgedichtet sind (Manschette oder Kittfuge). Ebenso sind Bohrungen für Armaturen auf ihre Dichtheit zu prüfen. Bei Nichtbeachten dieser Kontrolle kann Wasser in die Wandunterkonstruktion eindringen und zu einem Wasserschaden führen.

Elastische Kittfugen sind unterhaltsbedürftig und vom Bauherrn laufend zu kontrollieren. Sollte sich eine Kittfuge abgelöst haben, ist diese unmittelbar zu ersetzen. Beim Entfernen der Fugenmasse ist gut darauf zu achten, dass das Fugenband in den Ecken nicht durchschnitten wird.

### Vorbeugende Massnahmen

Die Oberflächen unserer Bodenbeläge können zerkratzt und mechanisch zerstört werden. Für die Reinigung keine scheuernden oder kratzererzeugenden Utensilien einsetzen.

### Reinigen von Wänden im Nassbereich

Es wird empfohlen, die Wände nach jedem Duschen mit einem Gummischieber abziehen.

Durch eine regelmässige Reinigung kann die Bildung von Kalkflecken mehrheitlich vermieden werden. Bei der Reinigung die Wandflächen kurz mit Wasser abspritzen. Danach leicht verdünntes CALEDOR\* auf einen Schwamm geben und mit kreisenden Bewegungen die Oberflächen abwaschen. Keine scheuernden Pads verwenden. Abschliessend den Kalkreiniger mit Wasser entfernen und die Wände mit sauberem Wasser nachspülen.

### Produktlieferant

Die mit einem (\*) markierten Produkte können bei der Firma WETROK ([www.wetrok.ch](http://www.wetrok.ch)) bezogen werden.

**Edelmann Böden + Beläge**

Fugenlos genial

Edelmann Böden + Beläge GmbH  
Bern: Feldmoosstrasse 19, 3150 Schwarzenburg  
Rothrist: Rössliweg 29 b, 4852 Rothrist  
Zürich: Thurgauerstrasse 68, 8050 Zürich

Fon 058 426 26 26  
Fax 058 426 26 36  
[info@edelboden.ch](mailto:info@edelboden.ch)  
[www.edelboden.ch](http://www.edelboden.ch)

